

Panaracer フットポンプ S 空気圧ゲージ付

自転車・レジャー用品用ポンプ 品番：FTP-BKG-S/FTP-YBG-S

●このポンプは右図のバルブの自転車用チューブに使用できます。

取扱説明書

●取扱説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
その後保存し必要な時にお読みください。

ご使用前に

▼この商品は自転車用チューブ（英式、米式、仏式バルブ）、レジャー用浮き輪・ビニールポート・ボール専用の足踏み式ポンプです。他の目的には使用しないでください。

▼注入可能な空気圧上限：5kgf/cm²（約500kPa）

※ゲージには多少の測定誤差が生じます。

空気圧上限（ゲージレジストーン）を超えてのポンピングは絶対にしないでください。

▼空気圧はタイヤに表示されている「標準空気圧（推奨空気圧）」に従ってください。

▼浮き輪、ボール等の空気圧はその製品に付属の取扱説明書に従ってください。

▼脚力の弱い方はポンピングが困難な場合があります。

▼使用前に、商品に変形、破損、電離化、シリンドラ本体等各部に緩み等の異状がないか点検してください。異状があった場合は使用しないでください。

（各部の名称は下記図1、図4を参照）

- ・シリンドラ本体、ステップ、ビストンロッド、台座、空気圧ゲージ、ホース等各部に変形、破損、亀裂がないこと。
- ・すべてのキャップに緩みがないこと。
- ・フートステップが台座に確実に組み付けられ緩みがないこと。
- ・ステップとビストンロッドの固定が確実で緩みがないこと。

▼使用に際し空気が入らないとなった場合はむりにポンピングせず、直ちに使用を中止し、ご購入店または下記の弊社「お客様相談室」へお問い合わせください。

むりにポンピングを続けると、ポンプ内の高圧になり破裂等の危険があります。

※こののような時、バルブのむしゴムや弁に異状が発生している可能性もありますので点検してください。

▼シリンドラキャップを外したり、ステップを分断したりしないでください。

安全上のご注意 必ずお守りください △警告

■空気を入れる時は、必ず平らな場所で入れる

!ポンプを傾けて使用すると転倒してけがの原因となります。

■空気を入れる時は、片足でしっかりとフートステップを固定し、両手で手すりなどをつかんで上体を支える

!守らないと転倒してけがの原因となります。

■ステップを押えているフートステップを外す時はステップに顔を近付かないスプリングによりステップが飛び出しけがの原因となります。

!守らないとけがの原因となります。

●ステップとフートステップ

※フートステップを外す時は、ステップをしっかりと押さえ急に飛び出さないように注意しながらゆっくりと外す。





図1

●口金とアダプターの取扱方法

1. ロックレバーの使いかた
口金のロックレバーはバルブ形式に応じて下記の要領で使用します。



●2. 英式バルブクリップの使いかた

クリップで袋ナットをはさむ。





図2

●3. バルブ形式別の口金の使いかた

●英式バルブ

バルブキャップ（※注）を外す。バルブキャップ（※注）を外す。

- ①英式バルブクリップを口金の奥まで差し込む。
- ②ロックレバーを倒して固定。
- ③クリップでバーレの袋ナットをはさむ。



●米式バルブ


バルブキャップ（※注）を外す。バルブキャップ（※注）を外す。

- ①口金をそのままバルブの奥まで差し込む。
- ②ロックレバーを倒して固定。
- ③クリップでバーレの袋ナットをはさむ。

●仏式バルブ

バルブキャップ（※注）を外す。バルブキャップ（※注）を外す。

- ①バルブのネジを開ける。
- ②ネジの頭を強く押して空気の通り道にしてバルブ用アダプターをバルブにねじ込む。
- ②口金をバルブにねじ込んだアダプターに差し込む。
- ③ロックレバーを倒して固定。




●ポンピングの方法

図3


※必ず平らな場所で、手すり、壁等で上体を両手でしっかりと支える。

次に下図のようにフートステップをしっかりと片足で踏みポンピングする。



●各部の名称と位置

緩み、亀裂、変形がある場合は直ちに使用を中止し、ご購入店または下記の弊社お客様相談室までお問い合わせください。緩んじまと使用すると部品が飛び出す場合があり危険です。




●4. レジャー用品用アダプター

図4

C. 英式バルブクリップ

D. 仏式バルブ用アダプター

※口金レバー部に収納されています。



A. 浮き輪・ビニールポート用アダプター


B. ボール用アダプター

■口金に差し込みロックレバーで固定してください。

※注意：

ボール用アダプターは折れやすいので取扱いには十分注意してください。

針先に少量の水を付けると抜きやすくなります。



●正常な使用状態において万一不具合が発生した場合、修理または交換させていただきます。

ただし、「正しい使いかた」に反した場合、誤使用、改造、不適切な修理による損傷、天災による事故および損傷、製品寿命については保証対象外となります。

●製品の保証期間：

購入後6ヶ月間（領収書日付より起算）


※SG・製品安全協会（対人賠償責任保険）による対人賠償の保証期間は購入日より5年間です。

品名：パナレーサーフットポンプ（自転車タイヤ・レジャー用品用）
品番：FTP-BKG-S（シリンドラ本体カラー：黒色）
FTP-YBG-S（シリンドラ本体カラー：黄色）

材質表示

本体：PP

ホース：EPDM



※上図はバルブキャップを外した状態を示しています。

正しい使いかた

①先ずホースをフックから外します。次に、ステップが飛び出すのを片手で押さながら、フートステップをゆっくり外してください。（下記図1参照）

※この時、ステップがスプリングにより飛び出るので注意してください。

②自転車チューブのバルブ形式に応じて口金、クリップ、アダプターをそれぞれ選んで使用します。（下記図2参照）

浮き輪、ボール等のアダプターは下記図5を参照ください。

③フートステップを外した後、片方の足でステップを踏んでゆっくりとポンピングします。（下記図3参照）

ポンピングの際は、必ず平らな場所で、両手でしっかりと上体を手すり、壁等で支えて転倒しないように十分ご注意ください。

※フートステップを固定せずに片足でステップの上に乗ってポンピングすると、ポンプが倒れて転倒するおそれがあります。タイヤ危険です。

※すでにタイヤの空気が一定量あり、継ぎ足して空気を入れる時、ポンピングしにくい場合があります。その時は、いったんタイヤの空気を抜いて空気を下げてから再度ポンピングしてください。

④口金やアダプターを引き抜く時、斜めに倒してから引いたり、むりに引き抜いたりするとバルブや口金・アダプターが破損するおそれがあります。

お願ひ

●使用の際は直射日光の当たるところや高温になるところには放置しないでください。

●空気圧ゲージに衝撃を与えないでください。

●保管は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤等の近くには置かず必ず屋内の冷暗所でおこなってください。

●本製品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。使用開始後、シリンドラ本体やステップ、ホース等に、変色、変形、亀裂などが生じた場合は直ちに使用を中止してください。

●ホースを折り曲げたままで保管しないでください。空気もれの原因となります。

パナレーサー株式会社

669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生 250
お客様相談室 0795-82-6806 (通話料有料)
(受付時間 9:00~17:00※休業日土日祝祭日を除く)